

## Escolha e Manutenção do Equipamento de Sinuca – CAPA DE PROTEÇÃO

Conforme já observado, enquanto inoperante a mesa de Sinuca necessita de uma boa capa de proteção.

“Arrastar” a capa sobre o pano do campo de jogo levanta felpas e altera significativamente o rolamento das bolas. Portanto, não arraste-a. Embora não recomendado, se for obrigado a fazer isso, faça-o na forma correta; a mesma utilizada para as escovação, puxando-a da direção do campo de jogo inferior (lado do semicírculo “D”) para o campo de jogo superior (lado da marca da bola 7), como na escovação.

Para permitir “longa vida” ao pano de sua mesa, o recomendado é; **dobre corretamente a capa.**

### DOBRE CORRETAMENTE A CAPA DA MESA



A capa colocada e as dobras sequenciais, **sem movimentá-la.**





Todas as dobras, ainda sem movimentar a capa na mesa.



**Para retorná-la à mesa, desdobre-a no sentido inverso ao do dobramento.**

Paulo Dirceu Dias  
[paulodias@pdias.com.br](mailto:paulodias@pdias.com.br)  
Sorocaba – SP  
Agosto de 2019